ATELvision

易享无线投屏器

用户手册

版权所有,不得翻录

3						
自录	A.					
N P.	使用准备				3	
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	分辨率设置				4	
三、	USB 传屏				9	X
四、	手机传屏				10	X
1.	IOS 传屏				11	XXX
2.	Android 传屏					
五、	常见问题处理	K				
1.	USB 传屏问题			\sim	14	
	KKA '					
	-X-			-14-1-		
				KK		
L.			-/>	K		
, RK			NY YS			
12-						
L'			4			
\sim						

长子茶



(1)打开产品包装盒,请检查如下设备和配件:主机×1、天线×3、电源适配器×1、USB 传屏器 1~2 个

(2)使用前,把三根天线安装到主机上,插上电源适配器,按下开关机键开机,红色电源灯常 亮代表开机状态,等待15~20秒后进入系统待机画面

(3)如下图所示:屏幕默认分辨率为1080P,主界面从上之下,从左至右分别是:热点名称及密码、主机IP地址、设备名称和设备密码右上角的设置图标(齿轮状)以及下方的应用图标。 (4)对主机进行设置需要准备一个 usb 鼠标,将鼠标插入主机任意 usb 口即可。左键点击 代表确认,右键点击代表返回。



(5)按主界面右下角的两个应用图标中的网络设置,会弹出一个应用列表, 在此类表中进

行需要得配置,如下图所示



SSID: QuickShare-ae33 网络密码: 12345678	请选择应用 欢迎词	
	集控	
	计算器	
	镜像投屏	
	屏保	
智能	设置 2、选择"设置"	
	网络设置	3. estimatur
5	文件浏览器	
2	下载	I, ETHAPPIRE
5	相机	
	应用商城	
客户端丁	下4 远程控制服务	C. ANERSON
	eHomeMediaCenter	
en an	\sim	取消 文件浏览器 网络设置
- A		-1623
(3) 如下图所示,	在主界面点击"设置",	
K .	22	

(3) 如下图所示, 在主界面点击"设置",

SSID: QuickShare-ae33 网络密码: 12345678		本地IP: 192.168.43.1 頻段: 5G	15	设备名称: QuickShare-ae33 设备密码:	
		智能会议 智能无线演	教学助理示物作系统	1	٢
	智能投屏 简单三步	ios Android Windows/MAC	L. HERWIG 1. HERWIG 1. HERWIG 1. HERWIGHT	2. IBBWM6 2. IBBWM6 2. IBBWM6	. глнаалин . глнаалин . глналуния
一副					○ 设置 网络设置

(4) 如下图所示,出现应用界面,选择"显示",进入显示设备界面,

水子茶





(7) 如下图,进行选择合适的分辨率,然后点击左半部分画面从而退出。

SSID: QuickShare-ee33 网络密码: 12345678	设备名称 设备密码	分辨率 7、选择分辨率
		 auto 1920x1080p-60 1920x1080p-50
智能投屏 简单三步		 1920/1080p-30 1366x768p-60 1360x768p-60 1280x800p-60 1280x800p-60
日時投展 客户端下载: http://www.usbdisplay.on		 1280x720p-50 1280x720p-30 1024x768p-60

(8) 再次长按"设置"



大百茶



(9) 如下图,选择"文件浏览器"

2		请选择应用			
		欢迎词			
		集控			
		计算器			
		镜像投屏			
		屏保		_	
	智能	设置		.	
		网络设置		3. FITTURALINA	
	ラ	文件浏览器	9、选择"文件浏览器"		
	2	下载		S, FISTAPPELER	
	2	相机			
		应用商城		ditt	
	客户端下	。远程控制服务), ALERH	
		eHomeMediaCe	enter 取消	〇 设置	

(10)如下图,恢复成原样。

大子茶



USB 传屏

将USB 传屏器接到电脑的USB 口进行传屏(当用户的电脑第一次使用传屏器时,需要到该电脑的计算机可移动储存设备双击盘符 CD 驱动器 USBDisplay),此时传屏应用将会自动运行。需要注意的是,Win10 系统需要关闭防火墙(windows defender)。盘符如下图所示

CD 驱动器 (F:) USBDisplay 388 KB 可用, 共 4.42 MB

传屏器插入后会自动启动,传屏器的灯闪烁代表正在启动中,等待 12s 左右,传屏器灯常亮时,电脑桌面正下角部分也会显示提示:按下可传屏,如下图;此时单击传屏器即可传屏。 (在某些电脑系统,由于杀毒软件自动运行,那么需要执行 USBDispla 盘符中的 main 程序即可)。

按下USB传屏器即可投屏!

除此之外,电脑桌面的右下角状态栏会显示一个传屏图标鼠标右键该图标,选择选项,里面

可以选择扩展屏幕、传输声音、即插即投、鼠标加速。当传屏器跟盒子连接成功后,显示 屏幕左上角会出现圆形绿色按钮,显示的数字代表连接到盒子的传屏器个数。点击展开显 示主持人模式,点击已连接的设备即可开始传屏,如下图所示:



四、 手机传屏

连接无线网络接收主机可以连接环境的 WIFI 网络,并将网络路由给连接主机热点的手机, 使得手机在传屏时仍可以访问互联网。长按主界面右下角的两个应用图标中的其中一个, 在弹出的应用列表中选择系统设置,点击系统设置,进入下图界面,打开无线设置,连接需 要的无线网络。



1. IOS 传屏

将 iPhone 连接主机的热点,然后底部上滑选择屏幕镜像,如图:



点击屏幕镜像,弹出的新菜单中点击相对应的 Quick Share_xXXi 就可镜像传屏退出 Airplay 镜像传屏,方法同上。(由于镜像传屏需要稳定而千净的网络环境,因此仅推荐连接 热点的方式进行传屏,其他方式的同一网络下的传屏质量得不到有效保障)

2. Android 传屏

手机连接互联网,使用二维码扫码软件(如微信)扫描待机页面左下角上的 二维码下载安装安卓客户端软件。安装完成后,手机会出现图标,点开此图 标,就可以使用安卓的手机传屏。仅支持安卓系统 50 以上。 连接整机热点,打开"USBDisplay"应用,此时 USBDisplay 客户端会自动 开始搜索同一网络内的大屏幕设备。在设备列表中,点击您要连接的大屏

幕设备名,即可与大屏幕

	<u></u>	当前网络:	3"	"QuickSh	Ő	?
尼访	局域网内的 设备名称	设备	IP		版本	
C)uickShai	re-ae33	192.1	168.43.1	2.0.2	26



在点击进入时,系统会提示是否允许 USBDisplay 申请开启蓝牙权限连接 蓝牙提示框





请点击允许(如果拒绝将无法传声音)。传屏后, 手机会提示配对蓝牙提示 框, 点击配对。配对成功会提示声音设备已连接。(如果拒绝将无法传声音)。 若不小心点击了拒绝或者取消, 那么在传屏过程中将无法传声音, 此时需 要进入手机的蓝牙设置页面找到主机的蓝牙名字, 点击进行配对连接, 后 续的传屏过程方可传声音。此后的传屏操作, 无需再次自行操作蓝牙, 系统 会在传屏时自动连接蓝牙, 会在退出传屏时自动断开蓝牙。

每次开始传屏时,手机屏幕均会出现"声音设备已连接"的提示, 代表声音可以传输。若未出现此提示,需要手动连接蓝牙。

在开始传屏时,系统会提示是否允许 USBDisplay 申请想要录制屏幕提示

框。	体御子	
09:53 :iii	ាន USBDisplay	0 (7 * 189)
*	*USBDisplay*想要录制屏幕 取消	

请点击允许进行传屏。

五、 常见问题处理

1. USB 传屏问题

● 电脑插入 USB 传屏器无反应电脑接上 USB 传屏器,但电脑



需要进入"我的电脑"找到 USBDisplay 的盘符,双击该盘符,此时传屏应用将会自动运行。

需要注意的是,Win10系统需要关闭防火墙

盘符如下图所示

	CD 驱动器 (F:) USBDispla	ау
1 °ï		
\Box	388 KB 可用, 共 4.42 M	B

若双击该盘符无效,则鼠标右键进入该盘符,然后双击运行以 main 结结尾的应用程序。

● USB 传屏提示未检测到接收端

电脑接上 USB 传屏器,电脑屏幕出现下图界面,请检查 USB 传屏器是否已和盒子配对过, 如果盒子备份重置过或更改热点名称及密码,则需要重新进行配对即可传屏。

传屏连接失败,请检查接收端**!**

● USB 传屏器配对

将传屏器接到盒子的 USB 口即可自动配对,此时盒子的显示界面如下图所示



配对成功后如下图所示:





VATELvision 16 / 16